

EXPERT 416

НАЗНАЧЕНИЕ

Очиститель микроволновых печей, холодильников и кухонных поверхностей с удалением запахов.

ОПИСАНИЕ

Эффективный слабощелочной очиститель для микроволновых печей, холодильников, морозильных камер и различных кухонных поверхностей (столешницы, плитка, водоустойчивые фасады мебели, керамические варочные панели и тд) . Новая уникальная формула состава легко удаляет остатки пищи, жировые загрязнения типичные для кухонного оборудования и поверхностей, а также удаляет стойкие запахи, образующиеся при загрязнении пищей.

СОСТАВ

Деминерализованная вода, органические растворители 5% или более, но менее 15%, неионогенные ПАВ <5%, карбонат натрия <5%, щёлочь <5%, изопропиловый спирт <5%, краситель, отдушка, консервант. рН ок. 10,5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для любых водоустойчивых поверхностей и предметов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистка микроволновой печи:

- ✓ Нанести состав на загрязненную поверхность путём распыления.
- ✓ Включить микроволновую печь.
- ✓ Время экспозиции зависит от номинальной мощности микроволновой печи

✓ Мощность микроволн, Вт	✓ Время, сек
✓ 500-600	✓ 80
✓ 600-650	✓ 70
✓ 700-750	✓ 60
✓ 800-850	✓ 50
✓ 900-1000	✓ 40
✓ 1000-1500	✓ 33

- ✓ Удалить загрязнения и остатки средства при помощи влажной, чистой не ворсистой тканной салфетки.

Очистка холодильников, морозильных камер и различных кухонных поверхностей:

- ✓ Нанести состав на загрязненную поверхность путём распыления.
- ✓ Оставить на время для воздействия.
- ✓ Удалить влажной чистой не ворсистой салфеткой все остатки загрязнения и средства.

Удаление стойких запахов от остатков пищи:

- ✓ Нанести состав на загрязненную поверхность путём распыления.
- ✓ Оставить на время для воздействия на 20-30 минут.
- ✓ Удалить влажной чистой не ворсистой салфеткой все остатки загрязнения и средства.

Расход на 1 м2 : поддерживающая уборка - 0,7 мл

Удаление сложных загрязнений и стойких запахов 1,5-2 мл

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Не смешивать с другими средствами. Н302: вредно при проглатывании. Н317 При попадании на кожу может вызвать аллергическую реакцию. Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. Р337+Р311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. **Не употреблять внутрь Р102+Р233+Р235+Р403: Хранить в закрытой таре в недоступном для детей и животных прохладном месте** при температуре от +5 до +25 °С не более 36 месяцев. При замораживании продукта с последующей разморозкой, состав не меняет своих потребительских качеств.

Р501: Утилизировать содержимое и/или контейнер как бытовые отходы.

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

•Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Более подробную информацию можно получить:
www.himruscenter.ru

8-800-201-62-73
+7-917-517-99-07

